

Montageanleitung Metalldachpfanne



1. Dachpfanne entnehmen



2. Metalldachpfanne einsetzen, Dachhaken anlegen u. Position markieren



3. Hintere Aufkantung an Markierung nach vorne umlegen



4. Beiliegenden Schaumkeil Aufkleben und für Dachhaken wie unten dargestellt L-förmig ausschneiden*



5. Dachhaken aufschrauben



6. Obere Dachpfanne wieder eindecken
Fertig



*Ausschnitt Schaumkeil

Hinweis:

Aufgrund der großen Vielfalt an am Markt verfügbaren Dachziegeln ist große Sorgfalt bei der Kompatibilitätsprüfung und Verlegung maßgeblich. Bitte beachten sie die Anwendungshinweise der IFBS Fachregeln. Kupfer am Dach schadet den Metalldachplatten. Bitte informieren sie sich bei Ihrem Dachdecker.

Kontakt

dachpfanne@loch.de

+49 6784 902-327

LOCH



creates motion



Werkzeug- und Prototypenbau
Stanz- und Umformtechnik
Schweiß- und Montagetechnik

Wolfgang Loch GmbH & Co. KG
D-55743 Idar-Oberstein

| Industriestraße 10 + 13
| www.loch.de